



**Problema: La máquina no enciende**

**Explicación:** Si la FX5PRO COMPAQ no responde al presionar el botón de encendido, es posible que haya un problema con la conexión eléctrica o el sistema de seguridad.

**Solución:**

1. Asegúrese de que la máquina está conectada a una fuente de alimentación de **230V**.
2. Verifique que el **botón de emergencia** no esté activado; si lo está, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj para liberarlo.
3. Revise el cable de alimentación en busca de daños.
4. Si el problema persiste, consulte el **Manual de Usuario, sección “Consejos y seguridad”**.