



Problema: El sistema de empuje no responde

Explicación: Si el sistema de empuje no avanza o retrocede, puede deberse a una obstrucción o a la falta de lubricación en los componentes internos.

Solución:

1. Verifique que las **llaves de salida de los cartuchos estén abiertas** antes de iniciar el empuje.
2. Inspeccione si hay obstrucciones en la guía y elimine cualquier residuo acumulado.
3. Lubrique las partes móviles con el lubricante recomendado en el **Manual de Mantenimiento**.
4. Si el problema persiste, consulte la **sección de solución de problemas en el manual**.

© 2025 FugaExpert Solutions, S.L. Todos los derechos reservados. La información contenida en este manual tiene fines informativos y técnicos. FugaExpert Solutions, S.L. no se hace responsable de daños o perjuicios derivados del uso indebido, instalación incorrecta o mantenimiento inadecuado del equipo FX5PRO COMPAQ. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en el producto sin previo aviso.