

**Problema: Las botellas metálicas no encajan en el portabotellas**

**Explicación:** Si las botellas no encajan correctamente, puede deberse a una alineación incorrecta o residuos en los puntos de sujeción.

**Solución:**

1. Asegúrese de que los **émbolos están completamente retraídos** antes de insertar las botellas.
2. Limpie los puntos de contacto del portabotellas con un paño seco para eliminar posibles residuos.
3. Verifique que está utilizando **botellas compatibles de 2.5 kg, relación 1:1**.
4. Si las botellas siguen sin encajar, consulte el **Manual de Usuario, sección “Instalación de Botellas”**.